

LENTE STEELPRO SPY FLEX AF

CLARO: 35245160040
GRIS: 35245160041

AMBAR: 35245160041
IN OUT: 35245160044

DESCRIPCIÓN

Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato ahumado. Su diseño tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso

CARACTERÍSTICAS

- Anti-Empañante.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Inserto de goma hipoalergénica en las patillas.
- Filtro solar sin especificación para el infrarrojo, grado de protección 5-3,1, clase óptica 1, resistencia mecánica a impactos.

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato
- **Marco:** Nylon
- **Patillas:** PVC Hipoalergénico

APLICACIONES

- Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de Minería, Construcción, Forestales, Agricultura, Laboratorios, Deportes, Aserraderos, Talleres Mecánicos, entre otros.



GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA Z87.1-2015

EMPAQUE

- Bolsa individual/ Polybag



Alca Company
Seguridad Industrial Total

LENTE STEELPRO SPY FLEX AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.



Alca Company
Seguridad Industrial Total